

# Numark

---

## HF WIRELESS

ユーザガイド

# 安全にお使いいただくために

## この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

## 製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。  
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://numark.jp/>

# Numark

 <お問い合わせ>

インミュージックジャパン

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

## ユーザガイド

### はじめに

#### 同梱品

- ・ HF Wireless
- ・ 1/8" (3.5mm) オーディオケーブル
- ・ 1/8" - 1/4" (3.5mm - 6.35mm) 変換アダプタ
- ・ USB 充電ケーブル
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

### 製品サポート

製品の最新情報（システム要件、互換情報など）につきましては、[numark.jp](https://numark.jp) にアクセスしてご確認ください。

また、修理やサポートにつきましては、[numark.jp/support/](https://numark.jp/support/) をご参照ください。

### クイック・スタート

**重要**：本製品を箱から取り出し初めてお使いになる場合は、事前に **6 時間**ほど充電してください。

1. HF Wireless が充電され、電源がオフになっていることを確認してください。
2. お手持ちの Bluetooth デバイスの電源をオンにし、HF Wireless のそばに置いて Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにします。
3. HF Wireless の **Function** ボタンを **5 秒間**長押しします。ヘッドフォンからトーンが聞こえて、青と赤の LED が交互に点滅します。
4. お手持ちの Bluetooth デバイスの Bluetooth 設定の画面で、**HF Wireless** を選択します（もし PIN コードを求められた場合は **0000** を入力します）。接続が完了すれば、HF Wireless とのペアリングは完了です。

HF Wireless の電源をオフにするには、**Function** ボタンを **3 秒間**長押しします。

詳しくは、**基本操作**の項目をご参照ください。

HF Wirelessの電源をオン・オフするには、  
Functionボタンを2～3秒間長押しします。



1. **オーディオ入力**：HF Wireless をワイヤレスではなく有線でお使いいただく場合は、付属の 1/8" (3.5mm) オーディオケーブルを使用して、お手持ちのスマートフォンやコンピュータ、携帯音楽プレーヤのヘッドフォン端子と接続します。
2. **内蔵マイク**：HF Wireless をスマートフォン用のワイヤレスヘッドセットとして使用する場合は、通話用のマイクです。通話中はマイクを覆わないようにご注意ください。詳しくは、**基本操作 > 通話する**の項目をご参照ください。
3. **充電端子**：付属の USB 充電ケーブルを使用して、コンピュータの USB 端子や USB チャージャ（別売）と接続します。詳しくは、**基本操作 > 充電**の項目をご参照ください。
4. **Function ボタン**：このボタンを使用して、デバイスとのペアリング、オーディオの再生、通話用のヘッドセットとしての使用など、複数の操作を行います。また、このボタンを **2～3 秒** 長押しすることで、本体の電源のオン・オフを行います。詳しくは、**基本操作**の項目をご参照ください。
5. **+/- ボタン**：このボタンを使用して、トラックのスキップや音量の調整を行います。詳しくは、**基本操作 > オーディオの再生**の項目をご参照ください。

## 基本操作

### 充電

**重要：**本製品を箱から取り出し初めてお使いになる場合、もしくは 1 年以上使用していなかった場合は、事前に **6 時間**ほど充電してください。

HF Wireless の内蔵電池を充電するには、付属の USB 充電ケーブルを使用して、コンピュータの USB 端子や USB チャージャ（別売）と接続します。

- 充電電池の残量が少なくなると、赤色の LED が点滅します。
- 充電中は、赤色の LED が点灯します。
- 充電が完了すると、青色の LED が点灯します。

### ペアリング

HF Wireless を、お手持ちの Bluetooth デバイスとワイヤレスで接続するには、まずはじめにペアリングの操作が必要です。

#### 一般的な Bluetooth のペアリング操作

1. お手持ちの Bluetooth デバイスの電源を入れ、HF Wireless のそばに置いて Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を**オン**にします。
2. HF Wireless の電源が**オフ**になっていることを確認した上で、**Function** ボタンを **5 秒間**長押しします。ヘッドフォンからトーンが聞こえて、**青と赤**の LED が交互に点滅します。
3. デバイスの Bluetooth 設定画面で、**HF Wireless** を選択します（もし PIN コードを求められた場合は **0000** を入力します）。接続が完了すれば、HF Wireless とのペアリングは完了です。

HF Wireless は、接続したデバイスを 8 つまで記憶しますので、次回使用時からは、両方の電源を入れた状態で、上のステップ 3 を実行するだけでペアリングします。

#### NFC (Near-Field Communication) ペアリング (NFC 対応デバイスのみ)

1. お手持ちの NFC 対応のデバイスの電源を入れます。
2. HF Wireless の電源が**オフ**になっていることを確認した上で、**Function** ボタンを **5 秒間**長押しします。ヘッドフォンからトーンが聞こえて、**青と赤**の LED が交互に点滅します。
3. お手持ちの NFC 対応デバイスを、HF Wireless の **NFC ロゴ**の上にタッチさせます。
4. デバイス上で、HF Wireless と接続することを確認します。接続が完了すれば、HF Wireless とのペアリングは完了です。



## 複数のデバイスとの接続（マルチポイント機能）

1. お手持ちの Bluetooth デバイスの電源を入れ、HF Wireless のそばに置いて Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を**オン**にします。
2. HF Wireless の電源が**オフ**になっていることを確認した上で、**Function** ボタンを **5 秒間**長押しします。ヘッドフォンからトーンが聞こえて、**青と赤**の LED が交互に点滅します。
3. デバイスの Bluetooth 設定画面で、**HF Wireless** を選択します（もし PIN コードを求められた場合は **0000** を入力します）。
4. **Function** ボタンを **3 秒間**長押しし、一旦 HF Wireless の電源を切ります。
5. 上のステップ 2~3 を繰り返して、次のデバイスとペアリングを行います。
6. 最初のデバイスの Bluetooth 画面で、もう一度 **HF Wireless** を選択します。

これで、2 台のデバイスが HF Wireless にペアリングされました。ペアリングとペアリング解除を繰り返すことなく、デバイスを切り替えることができます。例えば、最初のデバイスで音楽を聞いている時に、2 台目のデバイスに着信があった場合、音楽はフェードアウトして 2 台目のデバイスの通話に切り替わり、通話が終われば、また最初のデバイスの音楽が続きからフェードインしてくる、便利な機能です。

## HF Wireless のメモリから、過去にペアリングしたデバイスを消去するには：

1. HF Wireless の電源が**オフ**になっていることを確認した上で、**Function** ボタンを **5 秒間**長押しします。ヘッドフォンからトーンが聞こえて、青と赤の LED が交互に点滅します。
2. **Function** ボタンと-ボタンを同時に **5 秒間**長押しします。

## オーディオの再生

ペアリングが完了しましたら、以下の通り、オーディオ再生のコントロールが可能になります。

- トラックの再生・停止を行うには、**Function** ボタンを押します。
- トラックのスキップを行うには、**+**ボタン、または**-**ボタンを（軽めに）押します。
- ボリュームを調整するには、**+**ボタン、または**-**ボタンを長押しします。

## 通話する

ペアリングが完了しましたら、以下の通り、スマートフォン通話用のヘッドセットとしてお使いいただけます。

- 着信に応答するには、**Function** ボタンを一度押します。
- 着信を拒否するには、**Function** ボタンを 1~2 秒間長押しします。
- 通話を終了するには、通話中に **Function** ボタンを一度押します。
- 最後にかけた番号にリダイヤルするには、通話中でない時に **Function** ボタンを素早く 2 度押します（音楽再生中でも可能です）。
- 通話中、スマートフォン自体で通話するように切り替えるには、HF Wireless で通話中に **Function** ボタンを素早く 2 度押します。

## 付録

## 技術仕様

Bluetooth 仕様：	到達範囲：約 10m、バージョン：4.0、対応プロファイル：A2DP1.2、AVRCP1.4、HSP1.2、HFP1.6
DSP：	CVC6.0 ノイズ&エコーリダクション
ドライバサイズ：	40mm
感度：	98dB
周波数特性：	60Hz～20kHz
出力：	20mW
S/N 比：	>90dB
歪み：	<1.0%
インピーダンス：	32Ω
付属ヘッドフォンケーブル長：	1.2m
付属充電用 USB ケーブル長：	1.2m
電源：	充電電池（USB 充電）、最長稼働時間：約 10 時間、充電時間：約 2.5 時間
サイズ（H x W x D）：	179 x 190 x 69mm（装着時）
重量：	約 165g

仕様は断りなく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

## 商標およびライセンス

Numark は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

N マークは、米国およびその他の国々において、NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。

その他のすべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

---

**numark.jp**