

# M-AUDIO MICRO DAC 24/192


## ユーザーガイド

製品の情報は、[m-audio.jp](http://m-audio.jp) にアクセスして、製品ページをご覧ください。

同梱品: Micro DAC 24/192 本体、USB 延長ケーブル、  
キャリングポーチ、User Guide



**Windows をお使いの方は：**ご使用前に、製品ページから専用のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。Mac をお使いの方はドライバーは不要です。

- 1. USB 端子：**この端子をお使いのコンピューターなどの USB 端子に接続します。この端子を通して電源も供給されます。
- 2. 電源インジケーター：**Micro DAC 24/192 の電源オンの時に点灯します。
- 3. ヘッドホン出力端子：**1/8" ケーブルを使用して、ヘッドホン、イヤホンに接続します。
- 4. ヘッドホン / 光デジタル兼用出力端子：**1/8" の光デジタルケーブルを使用して、光デジタル入力端子を持つレシーバーなどに接続します。または、ローインピーダンス仕様 (16~32Ω) のヘッドホン、イヤホンに接続します。
- 5. ボリュームダイヤル：**ヘッドホンおよび光デジタル出力端子の音量を調整します。
- 6. 192kHz インジケーター：**Micro DAC 24/192 のサンプリングレートが 192kHz にセットされた際に点灯します。サンプリングレートは、コンピューターのコントロールパネルや音声再生ソフトウェア、AudioMIDI 設定 (Mac OS X) などで設定します。

**保証について：**メーカー保証期間は、ご購入日より 1 年間となります。ご購入時の販売店納品書や領収書がそのままご購入証明になりますので、製品と共になくさずに、必ず大切に保管してください。

■ お問い合わせ：inMusic Japan 株式会社 カスタマー・サポート部  
〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F 03-6277-2231